

# 移動式音響反射板 OTHC シリーズ

## ご使用時の注意点

### 【使用前】

移動時には全てのキャスターのロックを外し、二人1組で動かすようお願いします。  
支柱脚部に乗ったりすることは危険ですのでおやめください。  
上部パネルの開閉時は二人1組で、必ずゆっくりと開閉を行ってください。  
※急激な動作は部材の破損につながります。  
位置決めをして設置後は、キャスターのストッパーを確実にロックしてください。

### 【上パネルのトルク調整】

移動時の振動や経年により、上部パネルが狙った角度にとどまらず、降りてくるようになることがあります。  
その際は、付属のスパナ⑬側を使用しトルクヒンジ部ボルトの増締めを行います。  
少しずつ締めるのがコツで、締め過ぎは部材への負荷、破損につながりますので十分ご注意願います。  
目安として上パネルを一旦垂直にしてから、45度ほど手前に降ろした状態で止まっているのが正常な状態です。また、それ以上に降ろした際、自然と下がってくるのも正常な状態です。

### 【定期点検】1年に1回のペース

組み立て時の8本のボルトはプラスドライバーを使用しました、キャスター取り付け部は付属のスパナ⑭側を使用し緩みがないか確認をし、緩みがあれば増締めをお願いします。

株式会社浅間家具店 オトノハコ事業部  
Asama Furniture Store Co., Ltd. Otonohako Division



Otonohako  
Sound of Experience

製品ウェブサイト



取扱説明書

